

特長

- 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
- センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。
- 取り付け台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。
- センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯します。

各部の名称と機能	電池の入れ方
<p>明暗人感センサー 暗闇で人を感知するセンサー</p> <p>切替スイッチ 常時点灯/消灯/センサー切替</p> <p>ネジ穴</p> <p>ネジ穴</p> <p>取り付け台 壁などに固定する際に使用します。</p> <p>両面テープ ※コンクリート・タイルなどに固定される場合は付属のプラグ(アンカー)をご使用ください。</p>	<p>本体背面のカバーをスライドさせて外し、単三形アルカリ乾電池3本を本体の⊕⊖表示に従い正しくセットし、元通りに取り付けてください。</p>
スイッチと各モードの説明	
<p>人感センサー検知範囲 人感センサーモードでは右図の範囲で感知し点灯します。 ※検知範囲は季節や周囲の状況により変わります。</p>	<p>センサー：暗闇で自動的に人を感知し約30秒間点灯します。</p> <p>消灯：点灯しません。</p> <p>常時点灯：センサーに関係なく点灯します。</p> <p>最大上下角度 (横から見た図) 約3m</p> <p>最大左右角度(上から見た図) 約40°</p>

用途

- 階段などのコンセントの無い場所などで足元を照らす時に最適。
- 廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。

仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 使用電池：単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 電池寿命：センサーモード時約8ヶ月(1日10回点灯時)  
常時点灯モード時約40時間(連続点灯時) ※電池の性能により異なります。
- 光源：白色LED×2灯
- 明暗センサー動作照度：約5lx以下で点灯
- 付属品：両面テープ(取り付け台に貼付)・ネジ2本・ネジ用プラグ2個

警告

- ▲ 漏液の原因となる為、下記のことにご注意ください。
  - 乾電池の⊕⊖方向を表示に従い正しくセットしてください。
  - 新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などの多量のキレイな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

注意

- 使用済みの乾電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、乾電池を取りはずして保管してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- 分解・改造はしないでください。故障の原因となります。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。不点灯の原因となります。
- 車中など高温となる場所への放置はしないでください。
- 長期間直射日光に当てたり暖房器具の近くには置かないでください。
- 接着面のゴミや汚れ、水分、油分などを取り除き表面をきれいにし設置してください。
- 付属両面テープの接着面に手で触れたり、貼り直しをすると粘着力が弱くなりますのでご注意ください。
- 両面テープをはがす時に貼り付け面を傷めたり、のりが残ることがありますので、痕が残っても差し障りのない所を選んで使用してください。
- ネジで固定される際は、ネジ穴が残っても差し障りのない場所を選んで使用してください。
- センサーの感度調整はできません。
- 使用環境によってセンサーの感度が変化する場合があります。
- LEDの交換はできません。
- 商品の特性上、光の色や明るさにバラつきがでる場合がありますので、ご了承ください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
 ※製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の真贋はご容赦ください。  
 ※パッケージを開封される時に、手や衣服を傷つけないよう、ホッチキス止めの取り扱いにはご注意ください。

オーダーNo.  
1641-5

紙台紙

バック:PET



T4901087186419

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>  
 ☎お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159

MADE IN CHINA  
FOO907318