

コードレス電話機用 充電電池

経済的

充電して約500回くり返し
使えます。

※JISで定められた試験方法に
基づく電池寿命の目安です。

自己放電 抑制

買ってすぐ使え、充電しておけば
1年後でも使用が可能です。

環境対応 Ni-MH 採用

ニッケル水素電池を採用!
ニッケル水素電池は有害物質
カドミウムを含まない地球に
優しい充電電池です。

安全装置 内蔵

万一の時に電話機本体を
守る過電流防止装置搭載!

【取扱い上のご注意】

危険	<p>液もれ、発熱、発火、破裂などの原因となるため 次のことを守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分解・改造・加熱及び火中投下等しないでください。 ・⊕⊖端子を針金等の金属で接続しないでください。 ・電池の被覆をはがさないでください。 ・ハンダ付けしないでください。 ・電源コンセントやシガレットライターの差し込み口に 直接接続しないでください。 ・充電電池を収納する際にはコードをはさまないでください。 ・電話機にはプラグの向きを正しくつないでください。 ・金属製品と一緒に持ち運び保管しないでください。 ・電池の液が目に入った時はきれいな水で洗った後、医師 の治療を直ちに受けてください。
警告	<ul style="list-style-type: none"> ・水や海水に濡らさないこと。(発熱やサビの原因になる。) ・外装をはがしたりキズつけないこと。
注意	<ul style="list-style-type: none"> ・この電池パックはコードレス電話専用の電池パックです。 ・適応機種以外に使用しないでください。 ・充電は指定の電話機に収納して行ってください。 ・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 ・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。 ・お使いいただく前に電池に関する内容は電話機の取扱 説明書をお読みください。

【ご使用方法】

電池交換	電池の外装は、はがさずに取付け方向を 正しく合わせて交換してください。
充電	本品は充電しておりますが、ご使用に ならない場合は電話機の取扱説明書を よく読みの上、満充電してください。
交換期間の目安	充電しても使用期間が極端に短くなった ときは新しい電池とお取り替えください。

お願い
ご使用済みの充電電池は重要な資源です。再利用しますの
で、廃棄しないでください。お持ち帰りしていただくか、

シャープ用	N-096	A500(子機1)	A350	A500(子機2)	T500	Y250	Y500
パナソニック用	BTA018AEH(AA43/1BA04)	BTA007AE(AA43/1BA03)					
日立用	CET-KW1	066					
CET-B2S	KW1	KW1S	KW2	KW2S	R1	R2	R2S
NTT用	コードレス電池/011	035					
CP	D30	R30	R40	R50			
CX	R30/P	R40/M	RE20				
DCP	3000	R2100	3200				
DX	4000	4100/W	4000				
EX	12CL-1	12CL-2	CL1	1100K	CLP	1100T	
IX	12LCL-1	1000K	1000T				
VX	CL	CL2					
VS	CL1						
ワレ-	R250	R500	S200	S220	S250		



TSC-002

コードレス電話機用 充電電池

シャープ用
N-096

パナソニック用
BTA018AEH・BTA007AE

日立用
CET-KW1 066

NTT用
電池パック-011/035

外装をはがさずに
ご使用ください。

ご使用前に内面の使用方法注意内容を必ずお読みください。