


ブルーレイプレーヤーやレコーダーは、ブルーレイを再生/録画するための「ピックアップレンズ」を備えています。このピックアップレンズがホコリやタバコのヤニ等で汚れると、フリーズ等の再生不良の原因となります。ブルーレイを最高の映像と音声で再生するために、専用クリーナーでの「定期的なクリーニング」をお勧めします。

特長 深層植毛方式の採用によるソフトタッチクリーニングを実現

- ブルーレイ専用の「円錐形カット+深層植毛方式」の採用により、ソフトタッチクリーニングを実現!
- ホコリをよせ付けない「静電気除去超極細ハイパーブラシ」の採用により、レンズに優しく安心してクリーニングが行なえます。
- 楽しめる! DOLBY DIGITAL PLUS 7.1ch・DOLBY TRUE HD 5.1ch / 7.1ch トレーラーを収録。
- 次世代音声フォーマットのスピーカーチェック及びトレーラーを収録。
- 実写例のクリーニング映像及クリーニング状態を収録。

対応機器: 各種 Blu-ray プレーヤー・レコーダー / Blu-ray ドライブ対応のパソコン及び プレイステーション® 3 等のゲーム機

- ※「プレイステーション®」は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- ※本品は当社独自の動作検証に基づくものであり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントのライセンス製品ではありません。



ご使用方法 映像を観ながら簡単にクリーニング

1. クリーニングブラシ面を下にし、矢印▲がプレーヤー側に向くようにトレイにセットしてください。
2. 「メニュー画面」が表示されますので、「LENS CLEANER」を選択ください。
3. 「LENS CLEANER」選択後、自動的にクリーニングが開始されます。
4. クリーニング終了後は、再び「メニュー画面」が表示されます。

- ※クリーニングのみご利用の場合は、本品をプレーヤーから取り出してください。
- ※他のトレーラーを実行される場合は、お好みの項目を選択してください。
- 各トレーラーとも終了後は「メニュー画面」が表示されます。



ご注意 ⚠️ 必ずお読みください。

- ※ブルーレイプレーヤーは、従来のDVDプレーヤーに比べDISCとレンズの距離がわずか0.5mmと非常に接近しています。ブルーレイ専用のクリーナー以外を使用すると、レンズに衝撃を与えてしまい故障の原因となりますので絶対にブルーレイ専用クリーナー以外にはご使用にならないでください。
- ・プレーヤーの半導体レーザーピックアップレンズには寿命があります。極端な音飛びや再生不良を起こしている場合は、本品を使用しないでください。
- ・クリーニングブラシの先端が黒く汚れましたら使用しないでください。
- ・クリーニング終了後は、必ず付属の専用ケースに収納してください。
- ・機器によってはご使用いただけない場合がありますので、ご使用前には必ず「機器に付属の取扱説明書」をご確認ください。
- ・破損や変形の原因となるため、直射日光のあたる場所や車内(特に夏季)及び暖房器具の近くなど高温になる場所、また、ホコリの多い場所に放置しないでください。



DOLBY、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。

- ※仕様及び外観・包装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <https://www.elpa.co.jp/>

お番 大阪 072 (871)1166 受付時間 / 9:00~17:30
窓口 東京 042 (473)0159 ※土・日・祝日・弊社休業日を除く



緩衝材 箱
MADE IN JAPAN
211119B

オーダー No. 1619-8

