



4 901087 192533

LEDラバーライト

特長

■全周囲をラバーで覆った衝撃に強いボディ

■雨の中でも使える防雨仕様

！警告

- 漏液の原因となる為、下記のことご注意ください。
- ◎乾電池の \oplus/\ominus の方向を表示に従い正しくセットしてください。
- ◎新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などの多量のキレイな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。



！ご注意

目に向けると大変危険ですの
で光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。

- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取りはずして保管してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- 分解・改造はしないでください。故障の原因となります。
- 水中ライトではありませんので、水に浸した状態では使用しないでください。
- LEDの交換はできません。
- 変形や故障の原因となる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。
- 商品の特性上、光の色や明るさにバラつきができる場合がありますのでご了承ください。

仕様

- 使用電池：単一形乾電池×4本(別売)
- 連続点灯時間：約20時間(電池の性能により異なります)
- 光源：高輝度白色LED×9灯
- 照射角度：約7°(中心の最も明るい光の範囲)
- 
- 明るさ：照度約3500lx(距離1m・中心点照度・電池初期時)
- 外形寸法(約)：直径103×全長207mm(最大値)
- 質量：約468g(電池除く)
- 防水仕様：防水(IPX3)

* 数値は当社測定値(一部除く)


* 仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

* 製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

* ホッチキス止めをしておりますので取り扱いには十分ご注意ください。

各部の名称とご使用方法

- ON/OFF スイッチを押すと点灯／消灯します。
- 電池の入れ方 ヘッド部をまわしながらはずし、単一形乾電池×4本を本体の \oplus/\ominus の表示に従い正しくセットし、元通りに取り付けてください。



台紙

パック

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

MADE IN CHINA SC140207B