


特長


- 乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。
- 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。

各部の名称

【本体正面】




【本体側面】



【本体背面】




電池の入れ方



本体背面の電池カバーを引き上げてはなりません。単三形乾電池3本を電池ケース内の⊕⊖表示に従い正しくセットします。電池カバーを元通りに取り付けてください。

スイッチと各モードの説明



懐中電灯：懐中電灯が点灯します。

OFF：消灯します。

人感：暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。

※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。

ON：常時点灯（発光部が点灯）します。

※人感モードにするるとまず初めにウォームアップ(初期安定動作)が開始され、約45秒点灯します。

- ※検知範囲は、周囲の気温、明るさ、人の体温、服装、移動速度、設置する高さにより大きく変化します。特に夏場など人の体温と周囲の気温の差が少ない場合、冬場など人の肌の露出が少ない場合(防寒具など)は検知しにくくなります。
- ※人以外で熱源となるもの(動物、空調機の風、暖房機の温風など)も検知します。特に強い熱源は検知エリア外でも検知することがあります。
- ※人がいても動かない場合や、移動速度が極端に速い場合、または遅い場合は検知しないことがあります。
- ※センサーに対して直進方向の移動は検知しにくくなります。

仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 電 源：単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 電池寿命：常時点灯モード/約120時間
懐中電灯モード/約150時間
人感モード/約12ヶ月(1日10回点灯時)
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
- 光 源：発光部 白色LED/懐中電灯 白色LED
- 全 光 束：発光部 10lm/懐中電灯 6lm
- 点灯保持時間：約15秒(人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します)
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
- 点灯開始照度：約5lx
- 外形寸法(約)：幅41×高さ150×厚さ43(mm)(最大値)
- 質 量：約76g(電池除く)

警告

- 漏液の原因となる為、下記のご注意ください。
 - ◎乾電池の⊕⊖方向を表示に従い正しくセットしてください。
 - ◎新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

注意

- 目に向けると大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間で使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
- 長期間直射日光に当てたり、車中など高温になる場所への放置や暖房器具の近くには置かないでください。変形、変色する場合があります。
- 屋内用です。高温になる場所や、屋外・浴室など高温になる場所、
 - ※ホッチキス止めをしてありますので取扱いには十分ご注意ください。
 - ※仕様及び外観・外表は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。
- 水滴のかかる状態で使用しないでください。【感電・火災の原因】
- センサーの感度調整はできません。
- 使用環境によってセンサーの感度が変化することがあります。
- 下記のような場所に設置すると点滅等の誤作動をすることがありますので設置場所を変更してください。
 - ・センサー部近くに風などで揺れる植木やカーテン等がある
 - ・センサー部が白い壁など光の反射を受けるところ
- LEDの交換はできません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

オーダーNo.

1825-3



電池別売
単三形乾電池
×3本使用

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159



MADE IN CHINA SB170720A