

ELPA
TSA-002

コードレス電話機用
大容量!長持ち! 充電電池

経済的

充電して約1,500回くり返し
使えます。

※JISで定められた試験方法に
基づく電池寿命の目安です。

**自己放電
抑制**

買ってすぐ使え、充電しておけば
1年後でも使用が可能です。

**環境対応
Ni-MH
採用**

ニッケル水素電池を採用!
ニッケル水素電池は有害物質
カドミウムを含まない地球上に
優しい充電電池です。

**安全装置
内蔵**

万一の時に電話機本体を
守る過電流防止装置搭載!

【取扱い上のご注意】

危険	<p>液もれ、発熱、発火、破裂などの原因となるため 次のことを守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分解・改造・加熱及び火中投下等しないでください。 ・⊕⊖端子を針金等の金属で接続しないでください。 ・電池の被覆をはがさないでください。 ・ハンダ付けしないでください。 ・電源コンセントやシガレットライターの差し込み口に 直接接続しないでください。 ・充電電池を収納する際にはコードをはさまないでください。 ・電話機にはプラグの向きを正しくつないでください。 ・金属製品と一緒に持ち運び保管しないでください。 ・電池の液が目に入った時はきれいな水で洗った後、医師 の治療を直ちに受けてください。
警告	<ul style="list-style-type: none"> ・水や海水に濡らさないこと。(発熱やサビの原因になる。) ・外装をはがしたりキズつけないこと。
注意	<ul style="list-style-type: none"> ・この電池パックはコードレス電話専用の電池パックです。 ・適応機種以外に使用しないでください。 ・充電は指定の電話機に収納して行ってください。 ・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 ・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。 ・お使いいただく前に電池に関する内容は電話機の取扱 説明書をお読みください。

【ご使用方法】

電池交換……………電池の外装は、はがさずに取付け方向を
正しく合わせて交換してください。
充電……………本品は充電しておりますが、ご使用に
ならない場合は電話機の取扱説明書を
よく読みの上、満充電してください。
交換期間の目安…充電しても使用期間が極端に短くなった
ときは新しい電池とお取り替えください。

お寄せ窓口 大阪 072 (87) 1166 東京 042 (473) 0159
〒574-8585 大阪府大阪市東淀川区1-10 http://www.elpa.co.jp/

ELPA 朝日電器株式会社

ご希望のご使用場面の充電電池は豊富な種類がございます。再利用しますの
で廃棄しないで充電式電池リサイクル店へお持ちください。

シャープ用	N-096 (UBATN0096AFZ) 同等品	CA-A250	A251(子機1)	A350	A500(子機1)	T500	Y250	Y500
パナソニック用	BT1A018AEH(AA43/1BA04) BT4007AE(AA43/1BA03) 同等品							
日立用	CET-KW1 066 同等品	VE-P100	P101	PN7	PS102N	PX1	PX4	
CET-B2S	KW1	KW1S	KW2	KW2S	R1	R2	R2S	
HT-1	B3	R10	R3					
NTT用	コードレス電話機/電池パック用 同等品							
	HB-CL2	HXC-CL1	MBS12/24LCCTL					
CP-	D30	R30	R40	R50				
CX-	R30/P	R40/M	RE20					
DCP-	3000	R2100	3200					
DX-	4000	5000/P						
EX-	12CL-1	12CL-2	CL1	1100K	CLP			
IX-	12LCL-1	1000K	1000T					
VX-	CL	CL2						
VX-II								
YS-								
YS-II								
R250CL	R250	R500	S200	S220	S250			



ホールのマーク



TSA-002

コードレス電話機用
大容量!長持ち! 充電電池

シャープ用

N-096

日立用

CET-KW1 066

パナソニック用

BTA018AEH・BTA007AE

NTT用

電池パック-011/035

外装をはがさずに
ご使用ください。

ご使用前に内面の使用方法注意内容を必ずお読みください。