

ELPA
TSA-026

コードレス電話機用 大容量!長持ち!充電池

経済的

充電して約1,500回くり返し
使えます。

※JISで定められた試験方法に
基づく電池寿命の目安です。

自己放電
抑制

買ってすぐ使え、充電しておけば
1年後でも使用が可能です。

環境対応
Ni-MH
採用

ニッケル水素電池を採用!
ニッケル水素電池は有害物質
カドミウムを含まない地球に
優しい充電池です。

安全装置
内蔵

万一の時に電話機本体を
守る過電流防止装置搭載!

お問い合わせ口 大阪 072(871)1166 電話 042(473)0159
〒574-8685 大阪府大阪市北区中島公園4-10 http://www.melco.jp/

ELPA 朝日電器株式会社
お問い合わせ
お使いの充電池を販売店へお持ちください。
お問い合わせ

KX-AN183
EAN186
EKN21
PW11CLH
PW11CLW
PW11CLWH
PW11CLWK
PW21CL
PW30CL/CL2
PW7CL

1 batterie KX-AN35 用



本製品
ご購入
ご購入

NO.1831-5 TSA-026



TSA-026

コードレス電話機用 大容量!長持ち!充電池

パナソニック用
KX-AN35



液もれ、発熱、発火、破裂などの原因となるため
次のことを守ってください。
・分解・改造・加熱及び火中投下等しないでください。
・ \oplus 端子を針金等の金属で接続しないでください。
・電池の被覆をはがさないでください。
・ハンダ付けしないでください。
・電源コンセントやシガレットライターの差し込み口に
直接接続しないでください。
・充電池を収納する際にはコードをはさまないでください。
・電話機にはプラグの向きを正しくつないでください。
・金属製品と一緒に持ち運び保管しないでください。
・電池の液が目に入った時はきれいな水で洗った後、医師
の治療を直ちに受けてください。



・水や海水に濡らさないこと。(発熱やサビの原因になる。)
・外装をはがしたりキズつけないこと。



・この電池パックはコードレス電話専用の電池パックです。
・適応機種以外に使用しないでください。
・充電は指定の電話機に収納して行ってください。
・強い衝撃を与えないでください。
・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
・お使いいただく前に電池に関する内容は電話機の取扱
説明書をお読みください。

【ご使用方法】

電池交換.....電池の外装は、はがさずに取付け方向を
正しく合わせて交換してください。
充電.....本品は充電しておりますが、ご使用に
なれない場合は電話機の取扱説明書を
よくお読みの上、満充電してください。
交換期間の目安.....充電しても使用期間が極端に短くなった
ときは新しい電池とお取り替えください。

ご使用前に内面の使用方法
注意内容を必ずお読みください
外装をはがさずに
ご使用ください。

ご使用前に内面の使用方法
注意内容を必ずお読みください