

コードレス電話機用  
**大容量!長持ち!充電電池**

**経済的** 充電して約1,500回くり返し  
使えます。

※JISで定められた試験方法に  
基づく電池寿命の目安です。

**自己放電抑制** 買ってすぐ使用、充電しておけば  
1年後でも使用が可能です。

**環境対応  
Ni-MH  
採用** ニッケル水素電池を採用!  
ニッケル水素電池は有害物質  
カドミウムを含まない地球に  
優しい充電電池です。

**安全装置  
内蔵** 万一の時に電話機本体を  
守る過電流防止装置搭載!

**【取扱い上のご注意】**

- 危険** 液もれ、発熱、発火、破裂などの原因となるため  
次のことを守ってください。  
・分解・改造・加熱及び火中投下等しないでください。  
・⊕⊖端子を針金等の金属で接続しないでください。  
・電池の被覆をはがさないでください。  
・ハンダ付けしないでください。  
・電源コンセントやシガレットライターの差し込み口に  
直接接続しないでください。  
・充電電池を収納する際にはコードをはさまないでください。  
・電話機にはプラグの向きを正しくつないでください。  
・金属製品と一緒に持ち運び保管しないでください。  
・電池の液が目に入った時はきれいな水で洗った後、医師  
の治療を直ちに受けてください。
- 警告** ・水や海水に濡らさないこと。(発熱やサビの原因になる。)  
・外装をはがしたりキズつけないこと。
- 注意** ・この電池パックはコードレス電話専用の電池パックです。  
・適応機種以外に使用しないでください。  
・充電は指定の電話機に収納して行ってください。  
・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。  
・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。  
・お使いいただく前に電池に関する内容は電話機の取扱  
説明書をお読みください。

**【ご使用方法】**

- 電池交換……………電池の外装は、はがさずに取付け方向を  
正しく合わせて交換してください。
- 充電……………本品は充電しておりますが、ご使用に  
なれない場合は電話機の取扱説明書を  
よくお読みの上、満充電してください。
- 交換期間の目安…充電しても使用期間が極端に短くなった  
ときは新しい電池とお取り替えください。

NTT用 電池パック-078 回番号	
CP-570LCL/CW	756L/CW
KX-FAN37用 KX-FAN37 回番号	
KX-FAN110	FKN110
FKN110	FKN22/H/KN
FKN30	FKN30
FKN40	FKN45
FKN76	FKN90
FKN96	FKN96
L5CL/CW	L6CL/CW
PW102CW	PW102CL/CW
PW102CL/CW	PW102CL/LK
PW16CL	PW201CL/CW
PW32CL	PW36CL/CW
PW37CL	PW42CL
PW38CL	PW47CL
PW48CL	PW52CL/H
PW57CL	PW57CL
PW90CL	PW92CW
PW93CL/CW	PW93CL/CW
VE-CS210A	CV02L
CV03	CV03
CVW02L	CVW03
SV01CL	SV01CL



ホーンズ  
株式会社




AS 1409A  
7 901087 204830  
9-9-NO. 1331- TSA-027



コードレス電話機用  
**大容量!長持ち!充電電池**

**パナソニック用** **NTT用**  
KX-FAN37 電池パック-078



ご使用前に内面の使用方法注意内容を必ずお読みください。