

ELPA
TSA-042

コードレス電話機用
大容量!長持ち!充電電池

経済的 充電して約1,500回くり返し
使えます。
※JISで定められた試験方法に
基づく電池寿命の目安です。

**自己放電
抑制** 買ってすぐ使用、充電しておけば
1年後でも使用が可能です。

**環境対応
Ni-MH
採用** ニッケル水素電池を採用!
ニッケル水素電池は有害物質
カドミウムを含まない地球に
優しい充電電池です。

**安全装置
内蔵** 万一の時に電話機本体を
守る過電流防止装置搭載!



【取扱い上のご注意】

危険	<p>液もれ、発熱、発火、破裂などの原因となるため 次のことを守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分解・改造・加熱及び火中投下等しないでください。 ・⊕⊖端子を針金等の金属で接続しないでください。 ・電池の被覆をはがさないでください。 ・ハンダ付けしないでください。 ・電源コンセントやシガレットライターの差し込み口に 直接接続しないでください。 ・充電電池を収納する際にはコードをはさまないでください。 ・電話機にはプラグの向きを正しくつないでください。 ・金属製品と一緒に持ち運び保管しないでください。 ・電池の液が目に入った時はきれいな水で洗った後、医師 の治療を直ちに受けてください。
警告	<ul style="list-style-type: none"> ・水や海水に濡らさないこと。(発熱やサビの原因になる。) ・外装をはがしたりキズつけないこと。
注意	<ul style="list-style-type: none"> ・この電池パックはコードレス電話専用の電池パックです。 適応機種以外に使用しないでください。 ・充電は指定の電話機に収納して行ってください。 ・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 ・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。 ・お使いいただく前に電池に関する内容は電話機の取扱 説明書をお読みください。

【ご使用方法】

電池交換	電池の外装は、はがさずに取付け方向を 正しく合わせて交換してください。
充電	本品は充電しておりますが、ご使用に なれない場合は電話機の取扱説明書を よくお読みの上、満充電してください。
交換期間の目安	充電しても使用期間が極端に短くなった ときは新しい電池とお取り替えください。

お願い
ご使用済みの充電電池は貴重な資源です。再利用しますので
廃棄しないでお持ち帰りをお願いします。

ELPA 朝日電器株式会社
 〒574-8585 大阪府大東市新田町4-10 http://www.elpa.co.jp/ 072(871)1166 東京 042(473)0159

IB-EH03	K03	K07	K13	K17
K22	K23	K25	K737	K738
K747	K757	K767	K777	K707
KW15	KW175			
IS-W57EX	3000EX	3000	3000EX	A03
A03EX	A03TR	A07	A7EX	A13
A13EX	A13TR	A17	A23	A23EX
A23EX	A23TR	A25	A25EX	A25WK
AK07	AW07	BT11	BT11EX	CM03
CM05	DA03	DA1	DA2	DA3
FX07CL	FX07CLG	HM11	K001	K001EX
KJ100	KJ100EX	KJ88	KJ88EX	K13
KW11	KW14	KW17	KX01CL	KX01CLW
NT22EX	NT22-L	NT22-S	P11	W535
W545	W54D	W555	W55D	W565
W565SET	W575	W710	W737	W738
W747	W747EX	W74D	W757	W757EX
W75D	W767	W767EX	W777	W777EX
W777TR	W838	W848	W848EX	W84D
W858	W858EX	W868	W868EX	W878
WD50	WD70	WD77	WG03	WG33
WG33EX	WG33TR	WG34	WG34EX	WG34TR
WG35	WG35EX	WG35TR	WG60	WG77



メーカーNO. 13317 TSA-042


ホームズ



TSA-042

コードレス電話機用
大容量!長持ち!充電電池

ケンウッド用
ID-B9(W09-0860-05)



ご使用前に内面の使用方法注意内容を必ずお読みください