

ELPA
TSA-121

コードレス電話機用
大容量!長持ち!充電電池

経済的

充電して約1,500回くり返し
使えます。

※JISで定められた試験方法に
基づく電池寿命の目安です。

**自己放電
抑制**

買ってすぐ使え、充電しておけば
1年後でも使用が可能です。

**環境対応
Ni-MH
採用**

ニッケル水素電池を採用!
ニッケル水素電池は有害物質
カドミウムを含まない地球に
優しい充電電池です。

**安全装置
内蔵**

万一の時に電話機本体を
守る過電流防止装置搭載!



【取扱い上のご注意】

 危険	<p>液もれ、発熱、発火、破裂などの原因となるため 次のことを守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分解・改造・加熱及び火中投下しないでください。 ・⊕⊖端子を針金等の金属で接続しないでください。 ・電池の被覆をはがさないでください。 ・ハンダ付けしないでください。 ・電源コンセントやシガレットライターの差し込み口に 直接接続しないでください。 ・充電電池を収納する際にはコードをはさまないでください。 ・電話機にはプラグの向きを正しくつないでください。 ・金属製品と一緒に持ち運び保管しないでください。 ・電池の液が目に入った時はきれいな水で洗った後、医師 の治療を直ちに受けてください。
 警告	<ul style="list-style-type: none"> ・水や海水に濡らさないこと。(発熱やサビの原因になる。) ・外装をはがしたりキズつけないこと。
 注意	<p>この電池パックはコードレス電話専用の電池パックです。 ・適応機種以外に使用しないでください。 ・充電は指定の電話機に収納して行ってください。 ・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 ・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。 ・お使いいただく前に電池に関する内容は電話機の取扱 説明書をお読みください。</p>

【ご使用方法】

- 電池交換……………電池の外装は、はがさずに取付け方向を
正しく合わせて交換してください。
- 充電……………本品は充電しておりますが、ご使用に
なれない場合は電話機の取扱説明書を
よくお読みの上、満充電してください。
- 交換期間の目安…充電しても使用期間が極端に短くなった
ときは新しい電池とお取り替えください。

お取り扱いの注意事項は裏面に記載しております。再利用率の高い充電電池をお持ちください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田町4-10 http://www.elpa.co.jp/ 027(871)1166 東京 042(473)0159

FX-2-DCL	4300mAh	4400mAh	5500mAh	5600mAh
HT-LV1-1000P	1100mAh	1200mAh	1200mAh	1200mAh
HT-LV1-2000P	2410mAh	2430mAh	2430mAh	2430mAh
HT-LV1-754LC	754mAh			

NTT用コードレス電話機/電池パック-062同等品

CF-D1CL DCL1

キヤノン用DBT100同等品

PV55J	PV65JK	PV65J	PV65J	PV65J	PV65J	PV65J	PV65J	PV65J	PV65J
PV11L	PV31J	PV31J	PV31J	PV31J	PV31J	PV31J	PV31J	PV31J	PV31J
PS108N	PS109N	PS110N	PS101L	PS101L	PS101L	PS101L	PS101L	PS101L	PS101L
VE-PS103N	PS104N	PS105N	PS106N	PS106N	PS106N	PS106N	PS106N	PS106N	PS106N
NA600	UF-L1WCL	L2CL	L3CL	L3CL	L3CL	L3CL	L3CL	L3CL	L3CL
UG-4405(HH)TA3/BA1+HH05TA3A12BT76228A同等品									

シャープ用JD-LD8 LW88

UX-D100CL/CM



シャープ用

キヤノン用


NTT用

TSA-121

コードレス電話機用
大容量!長持ち!充電電池

シャープ用 パナソニック用
1419320019 UG-4405

キヤノン用 NTT用
DBT100 電池パック-062



ご使用前に内面の使用方法注意内容を必ずお読みください。