

ELPA
TSC-025

コードレス電話機用 充電電池

経済的 充電して約500回くり返し
使えます。
※JISで定められた試験方法に
基づく電池寿命の目安です。

**自己放電
抑制** 買ってすぐ使え、充電しておけば
1年後でも使用が可能です。

**環境対応
Ni-MH
採用** ニッケル水素電池を採用!
ニッケル水素電池は有害物質
カドミウムを含まない地球に
優しい充電電池です。

**安全装置
内蔵** 万一の時に電話機本体を
守る過電流防止装置搭載!

【取扱い上のご注意】

⚠ 危険	<p>液もれ、発熱、発火、破裂などの原因となるため 次のことを守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分解・改造・加熱及び火中投下等しないでください。 ・⊕⊖端子を針金等の金属で接続しないでください。 ・電池の被覆をはがさないでください。 ・ハンダ付けしないでください。 ・電源コンセントやシガレットライターの差し込み口に 直接接続しないでください。 ・充電電池を収納する際にはコードをはさまないでください。 ・電話機にはプラグの向きを正しくつないでください。 ・金属製品と一緒に持ち運び保管しないでください。 ・電池の液が目に入った時はきれいな水で洗った後、医師 の治療を直ちに受けてください。
⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> ・水や海水に濡らさないこと。(発熱やサビの原因になる。) ・外装をはがしたりキズつけないこと。
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・この電池パックはコードレス電話専用の電池パックです。 適応機種以外に使用しないでください。 ・充電は指定の電話機に収納して行ってください。 ・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 ・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。 ・お使いいただく前に電池に関する内容は電話機の取扱 説明書をお読みください。

【ご使用方法】

電池交換……………電池の外装は、はがさずに取付け方向を
正しく合わせて交換してください。
充電……………本品は充電しておりますが、ご使用に
なれない場合は電話機の取扱説明書を
よくお読みの上、満充電してください。
交換期間の目安…充電しても使用期間が極端に短くなった
ときは新しい電池とお取り替えください。

お買い
ご使用済みの充電電池は貴重な資源です。再利用しますので
廃棄しないようお持ち帰りください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田町4-10 http://www.elpacorp/
お電話窓口 ☎ 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

261DCL	246DCL/W	247DCL
244DCL/W	245DCL	!
100LS(S)コールドレス電話機S9用	100LS(S)コールドレス電話機S9用	100LS(S)コールドレス電話機S9用
NTT用 コールドレス電話機/パック-064 同等品	NTT用 コールドレス電話機/パック-064 同等品	NTT用 コールドレス電話機/パック-064 同等品
PW6CL/CL2/CLW	PW10CL2	PW10CL2W
PW10CL2	PW10CL2W	PW10CLW
KX-AN181	FAN185	PW5CL
AN184	PW10CL	PW10CL
(パナソニック用) KX-AN34(P-AA28/1BA01)同等品	(パナソニック用) KX-AN34(P-AA28/1BA01)同等品	(パナソニック用) KX-AN34(P-AA28/1BA01)同等品
UX-D110CL/C/W	UX-D110CL/C/W	UX-D110CL/C/W
シャープ用 N-153 同等品	シャープ用 N-153 同等品	シャープ用 N-153 同等品



シャープ用 N-153 同等品

パナソニック用 KX-AN34(P-AA28/1BA01)同等品

901087205103

MADE IN CHINA

NZ1409A

7

901087205103

TSC-025

TSC-025

コードレス電話機用 充電電池

シャープ用 パナソニック用
N-153 KX-AN34

025

NTT用
電池パック-064



外装をはがさず
ご使用ください。

ご使用前に内面の使用方法注意内容を必ずお読みください。