

ELPA
TSC-027

コードレス電話機用 充電電池

経済的 充電して約500回くり返し
使えます。
※JISで定められた試験方法に
基づく電池寿命の目安です。

**自己放電
抑制** 買ってすぐ使え、充電しておけば
1年後でも使用が可能です。

**環境対応
Ni-MH
採用** ニッケル水素電池を採用!
ニッケル水素電池は有害物質
カドミウムを含まない地球に
優しい充電電池です。

**安全装置
内蔵** 万一の時に電話機本体を
守る過電流防止装置搭載!



【取扱い上のご注意】

 危険	<p>液もれ、発熱、発火、破裂などの原因となるため次のことを守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分解・改造・加熱及び火中投下等しないでください。 ・⊕⊖端子を針金等の金属で接続しないでください。 ・電池の被覆をはがさないでください。 ・ハンダ付けしないでください。 ・電源コンセントやシガレットライターの差し込み口に直接接続しないでください。 ・充電電池を収納する際にはコードをはさまないでください。 ・電話機にはプラグの向きを正しくつないでください。 ・金属製品と一緒に持ち運び保管しないでください。 ・電池の液が目に入った時はきれいな水で洗った後、医師の治療を直ちに受けてください。
 警告	<ul style="list-style-type: none"> ・水や海水に濡らさないこと。(発熱やサビの原因になる。) ・外装をはがしたりキズつけないこと。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・この電池パックはコードレス電話専用の電池パックです。適応機種以外に使用しないでください。 ・充電は指定の電話機に収納して行ってください。 ・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 ・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。 ・お使いいただく前に電池に関する内容は電話機の取扱説明書をお読みください。

【ご使用方法】

電池交換……………電池の外装は、はがさずに取付け方向を正しく合わせて交換してください。

充電……………本品は充電しておりますが、ご使用になれない場合は電話機の取扱説明書をよくお読みの上、満充電してください。

交換期間の目安…充電しても使用期間が極端に短くなったときは新しい電池とお取り替えください。

お取り扱い
ご使用済みの充電電池は有害な資源です。再利用しますので
廃棄しないいで充電式電池の回収場所へお持ちください。

お電話窓口 ☎ 大塚 072(871)1166 東京 042(473)0159
〒574-8585 大阪府大東市新田町4-10 http://www.elpa.co.jp/

ELPA 朝日電器株式会社

CP-570L/C/LCW	
NTT用 電池/パック-078 回番号	
KX-FAN110	FKN110
KX-FAN110	FKN22/H/KN
FKN300	FKN300
FKN310	FKN310
FKN340	FKN340
FKN365	FKN365
FKN90	FKN90
FKN96	FKN96
L6L/CW	L6L/CW
PW101CL	PW101CL
PW110CL	PW110CL
PW12CL/CW	PW12CL/CW
PW12CL/CLK	PW12CL/CLK
PW16CL	PW16CL
PW201CL/CW	PW201CL/CW
PW32CL	PW32CL
PW36CL/CW	PW36CL/CW
PW37CL	PW37CL
PW42CL	PW42CL
PW47CL	PW47CL
PW52CLH	PW52CLH
PW55CL	PW55CL
PW76CL	PW76CL
PW88CL	PW88CL
PW90CL	PW90CL
PW92CW	PW92CW
PW93CL/CW	PW93CL/CW
PW96CL	PW96CL
CS210A	CS210A
CV02L	CV02L
CV03	CV03
CVW02L	CVW02L
SV01CL	SV01CL



ホームページ
検索



メーカーNO. 1324 TSC-027



TSC-027



コードレス電話機用 充電電池

パナソニック用 **NTT用**
KX-FAN37 電池/パック-078

