

ELPA
TSC-220

コードレス電話機用 充電電池

経済的 充電して約500回くり返し
使えます。
※JISで定められた試験方法に
基づく電池寿命の目安です。

**自己放電
抑制** 買ってすぐ使え、充電しておけば
1年後でも使用が可能です。

**環境対応
Ni-MH
採用** ニッケル水素電池を採用!
ニッケル水素電池は有害物質
カドミウムを含まない地球に
優しい充電電池です。

**安全装置
内蔵** 万一の時に電話機本体を
守る過電流防止装置搭載!



【取扱い上のご注意】

 危険	<p>液もれ、発熱、発火、破裂などの原因となるため次のことを守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分解・改造・加熱及び火中投下等しないでください。 ・⊕⊖端子を針金等の金属で接続しないでください。 ・電池の被覆をはがさないでください。 ・ハンダ付けしないでください。 ・電源コンセントやシガレットライターの差し込み口に直接接続しないでください。 ・充電電池を収納する際にはコードをはさまないでください。 ・電話機にはプラグの向きを正しくつないでください。 ・金属製品と一緒に持ち運び保管しないでください。 ・電池の液が目に入った時はきれいな水で洗った後、医師の治療を直ちに受けてください。
 警告	<ul style="list-style-type: none"> ・水や海水に濡らさないこと。(発熱やサビの原因になる。) ・外装をはがしたりキズつけないこと。
 注意	<p>この電池パックはコードレス電話専用の電池パックです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適応機種以外に使用しないでください。 ・充電は指定の電話機に収納して行ってください。 ・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 ・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。 ・お使いいただく前に電池に関する内容は電話機の取扱説明書をお読みください。

【ご使用方法】

電池交換……………電池の外装は、はがさずに取付け方向を正しく合わせて交換してください。

充電……………本品は充電しておりますが、ご使用になれない場合は電話機の取扱説明書をよくお読みの上、満充電してください。

交換期間の目安…充電しても使用期間が極端に短くなったときは新しい電池とお取り替えください。

お取り扱い
ご使用済みの充電電池は有害な資源です。再利用しますので
廃棄しないようご協力をお願いいたします。

〒574-8985 大阪府大東市新田町4-10 http://www.elpa.co.jp/ 0272(871)1166 東京 042(473)0159

ELPA 朝日電器株式会社

DECT3080 DECT3080-2 DCX300	
ユニデン用 BT-794同等品	
S33W	ZK40
S23	S23W
R100W	R100(S)
SP-P70H	P70HW
NEC用 SP-N2同等品	
TF-EK10	EK30
TF-EK11	EK31
TF-EK12	EK32
TF-EK13	EK33
TF-EK14	EK34
TF-EK15	EK35
TF-EK16	EK36
TF-EK17	EK37
TF-EK18	EK38
TF-EK19	EK39
TF-EK20	EK40
TF-EK21	EK41
TF-EK22	EK42
TF-EK23	EK43
TF-EK24	EK44
TF-EK25	EK45
TF-EK26	EK46
TF-EK27	EK47
TF-EK28	EK48
TF-EK29	EK49
TF-EK30	EK50
TF-EK31	EK51
TF-EK32	EK52
TF-EK33	EK53
TF-EK34	EK54
TF-EK35	EK55
TF-EK36	EK56
TF-EK37	EK57
TF-EK38	EK58
TF-EK39	EK59
TF-EK40	EK60
TF-EK41	EK61
TF-EK42	EK62
TF-EK43	EK63
TF-EK44	EK64
TF-EK45	EK65
TF-EK46	EK66
TF-EK47	EK67
TF-EK48	EK68
TF-EK49	EK69
TF-EK50	EK70
TF-EK51	EK71
TF-EK52	EK72
TF-EK53	EK73
TF-EK54	EK74
TF-EK55	EK75
TF-EK56	EK76
TF-EK57	EK77
TF-EK58	EK78
TF-EK59	EK79
TF-EK60	EK80
TF-EK61	EK81
TF-EK62	EK82
TF-EK63	EK83
TF-EK64	EK84
TF-EK65	EK85
TF-EK66	EK86
TF-EK67	EK87
TF-EK68	EK88
TF-EK69	EK89
TF-EK70	EK90
TF-EK71	EK91
TF-EK72	EK92
TF-EK73	EK93
TF-EK74	EK94
TF-EK75	EK95
TF-EK76	EK96
TF-EK77	EK97
TF-EK78	EK98
TF-EK79	EK99
TF-EK80	EK100
TF-EK81	EK101
TF-EK82	EK102
TF-EK83	EK103
TF-EK84	EK104
TF-EK85	EK105
TF-EK86	EK106
TF-EK87	EK107
TF-EK88	EK108
TF-EK89	EK109
TF-EK90	EK110
TF-EK91	EK111
TF-EK92	EK112
TF-EK93	EK113
TF-EK94	EK114
TF-EK95	EK115
TF-EK96	EK116
TF-EK97	EK117
TF-EK98	EK118
TF-EK99	EK119
TF-EK100	EK120



ホームページ
検索



メーカーNO. 1335-6 TSC-220



TSC-220

コードレス電話機用 充電電池

パイオニア用 NEC用
TF-BT20 SP-N2
ユニデン用
BT-794



外装をはがさずご使用ください。

ご使用前に内面の使用方法注意内容を必ずお読みください。