

ELPA



日本製
TUH-FM01(OR)

Omaki Omaki



フリー マジックバンド®

- 全長：1m
- 幅：15mm

- 材質：ポリプロピレン(フック部)
ナイロン(ループ部)

使用方法

- ①フリー マジックバンド®を 対象物に巻きます。
- ②必要な長さの所でハサミでカットします。



注意

- 電源ケーブルを束ねて通電しないでください。
- お子様の手の届かない場所へ保管ください。
- ご使用の環境により商品寿命に差異がでます。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

※ホッチキス止めをしておりますので、取扱いには十分ご注意ください。

※マジックバンド®は(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。

オーダーNO. **1878-4**



4 901087 209224

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159



フリー マジックバンド®



フリー マジックバンド

Omaki Omaki

TUH-FM01(OR)



ELPA