

CLIP LIGHT


クリップライト屋外用

特長

- 本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。
- 丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。
- LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
- 本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。

ご使用方法

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 本体背面のスイッチを押すと点灯/消灯します。



※コンセントは防雨型をご利用ください。

仕様


- 定格電圧 : AC 100V 50/60Hz
- 定格消費電力 : 5.5W
- 明るさ(器具光束) : 380lm
- 光色 : 電球色相当
- はさみ幅 : 角材最大45mm
丸パイプφ25~φ50mm
- 電源コード : 約1.5m(PNCTF 0.75mm²×2心)
- 防水仕様 : IPX5(防噴流形)
- 使用温度範囲 : 0℃~40℃

安全上のご注意

警告

光源にはLEDを搭載しています。目に向けると大変危険ですので光源を直視することはおやめください。

- クリップは下図のように板厚45mm丸パイプφ50mmまでの水平な場所に確実に挟み込んでください。【器具落下・感電・火災の原因】不安定なところや垂直な場所へは使用しないでください。



- 紙または布でおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。【火災の原因】
- 照射面およびセード外周から30cm以上離して使用してください。
- 器具を改造したり、照明以外の用途には使用しないでください。【器具落下・感電・火災の原因】
- 枕元やベッドおよびその付近で使用しないでください。【火災の原因】
- 器具の隙間に針金などの金属類や燃えやすい物などを差し込まないでください。【火災・感電の原因】
- 完全防水ではありませんので、水に浸したりしないでください。
- 電源プラグの抜き差しは、濡れた手で行わないでください。【火災・感電・故障の原因】
- 電源コードの抜き差しは必ずプラグ本体を持って行ってください。【断線による火災の原因】
- 電源コードを器具本体等に巻きつけたり、コードを束ねたまま使用しないでください。【火災・感電の原因】
- 電源コードの上に物を載せたり、ステッブルを打ち込まないでください。【ショート・感電・火災・故障の原因】
- コードの延長が必要な場合は、必ず防雨型の延長コードをご使用ください。

注意

- 照明器具には寿命があります。明るく安全にご使用いただくために定期的に清掃してください。点検せずに長期間使い続けると、まれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
- 点灯中や消灯直後は本体が熱くなっていますので触れないでください。
- 温度の高くなるもの(ガス機器やその排気口、エアコン室外機)の近くには取付けないでください。
- お子様の手の届かない安定した場所に設置してください。【感電やケガの原因】
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 調光機能のついた器具や回路には使用しないでください。【100%点灯でも使用不可】
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。
- LEDは交換できません。

お手入れ

- お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となります。
- 明るく安全にご使用いただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないでください。変質、変色、破損の原因となります。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
 ※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
 ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。
 それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo. 1959-6



MADE IN TAIWAN KO180216A

