

ELPA
AWL-101(G)

ホイッスル付
LEDライト



ネックストラップ・キーホルダー付

各部の名称とご使用方法

●スイッチを押すたびに点灯(HI)→点灯(LOW)→点滅→消灯の順に切り替わります。



電池の交換方法

本体背面の電池カバーをはずし、単四形アルカリ乾電池1本を本体の⊕(+)の表示に従い正しくセットし、電池カバーを元通りに取り付けてください。



仕様

*数値は当社測定値(一部除く)

- 使用電池：単四形乾電池×1本(別売)
- 連続点灯時間：HI 約1時間 / LOW 約4時間 / 点滅 約1.5時間
*アルカリ乾電池使用時
*電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
- 光源：白色COB LED×1灯
- 明るさ：HI 50lm(照度 約85lx) / LOW 15lm(照度 約25lx)
*照度は距離50cm・電池初期時
- 外形寸法(約)：幅29×高さ91×奥行27(mm)(キーホルダー除く、最大値)
- 質量：約27g(電池、ストラップ、キーホルダー除く)
- 付属品：ストラップ・キーホルダー

警告

- 満液の原因となる為、下記のことにご注意ください。
◎乾電池の⊕(+)の方向を表示に従い正しくセットしてください。
- 乾電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

使用上のご注意

目に向けると大変危険ですので光源の直射及び人や動物への照射は絶対にしないでください。
●使用済みの乾電池は必ず本体から取り出してください。●長期間ご使用にならない時は、乾電池を取り外して保管してください。●使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。●分解・改造はしないでください。【故障の原因】●本体に強い衝撃を与えないでください。●【不点灯の原因】●ボタンでは絶対に押さないでください。●防水仕様ではありません。雨中では使用しないでください。●LEDの交換はできません。●変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。●商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNO. (1986-7)



電池別売
単四形乾電池
×1本使用

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様 大阪 072(871)1166 受付時間 9:00~17:30
窓口 東京 042(473)0159 *土・日・祝日・弊社休業日を除く

MADE IN CHINA
190614A