

ELPA
DOP-WL40(G)

LED
ワーク
ライト
WORK LIGHT



240
ルーメン
白色
COB
LED



COB LED採用

2灯のライトで
広範囲に照射



電池別売
単四形乾電池
×3本使用

ELPA
DOP-WL40(G)

LED
WORK LIGHT


特長

- 光が均一で見やすいCOB LED搭載
※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
- 2灯のライトで広範囲に照射
- クリップ(可動式)、マグネット、フックで取り付けできる

各部の名称とご使用方法

- スイッチを押すたびに点灯→消灯します。

乾電池の入れ方 電池キャップをまわしながらは、単四形アルカリ乾電池3本を電池キャップの⊕⊖の表示に従い正しくセットし、電池キャップを元通りに取り付けてください。



仕様

※数値は当社測定値(一部除く)

- 使用電池：単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 連続点灯時間：約3時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
- 光源：白色COB LED×2灯
- 明るさ：240lm(照度 約280lx)
※照度は距離50cm・電池初期時
- 外形寸法(約)：幅17×高さ166×奥行38(mm)(最大値)
- 質量：約38g(電池除く)

警告

- 漏液の原因となるため、下記のことにご注意ください。
○乾電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。
○新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などの多量のキレイな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

使用上の注意

目に向けると大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射は絶対にしないでください。

- 乾電池を交換する際は、全て新しい乾電池に交換してください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
- 防水仕様ではありません。雨中では使用しないでください。
- マグネットをパソコンなどの電子機器、磁気カードなどに近づけないでください。
- 取り外すときは、取り付け面にキズが付かないようご注意ください。
- LEDの交換はできません。
- 変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。



台紙 バック

オーダーNO. 1994-6



4 901087 219674

電池別売
単四形乾電池
×3本使用

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田垣町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
 大阪 072(871)1166 受付時間 / 9:00~17:30
 東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

MADE IN CHINA
200116A