

AC125V・15A

# 抜け止めコンセント



ライティングバー用

Lighting Bar

EW-LR01NH(BK)


ELPA

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。

## EW-LR01NH(BK) 抜け止めコンセント

### 使用方法

- レバーをライティングバーの極性ビードと反対側に合わせて押し込み、「カチッ」と音がするまで右に90°回してください。  
※逆に取り付けると本品が破損するおそれがあります。
- 取り外しの際は、レバーを押し下げながら左に90°回して外してください。



### ▲ 注意

- 定格以下でご使用ください。
  - 水のかかるところでは、使用しないでください。
  - 器具の取り付け、取り外し時は必ず電源を切ってください。
- ※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.

3254-3



ヘッダー 袋  
MADE IN CHINA



## ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様  
窓口

大阪 072(871)1166  
東京 042(473)0159

受付時間 / 9:00~17:30

※土・日・祝日・弊社休業日を除く 210209A