


LED多目的灯 USB電源

Slim&Flat LED LIGHT
ボタンスイッチタイプ



この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

⚠ 警告	
⊘	<p>光源にはLEDを搭載しています。目に向けると大変危険ですので光源の直視はおやめください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。【火災の原因】 ●高温や高湿、雨や水のかかる場所、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所では使用しないでください。【火災・感電の原因】 ●暖房器具など温度の高くなるものの近くに設置しないでください。【火災の原因】
⚡	<ul style="list-style-type: none"> ●分解・改造はしないでください。また、指定以外の取り付け部品を使用しないでください。【火災・感電・落下によるケガの原因】

⚠ 注意	
<ul style="list-style-type: none"> ●ぶついたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】 ●点灯中や消灯直後は本体が熱くなっておりますので、器具に触らないでください。【ヤケドの原因】 ●本体に直射日光が当たる場所には設置しないでください。【誤動作・故障・変形・変色の原因】 ●殺虫剤などをかけないでください。【故障・変形・変色の原因】 ●両面テープは粘着力が強く、一度貼りつけると取りはずす事は困難なため、設置場所に仮設置し必ず動作確認を行ってください。 ●あらかじめ貼り付ける場所のホコリ汚れ・油汚れ等をきれいに拭き取ってください。また貼り付ける場所が濡れている場合は、十分に乾いてから貼り付けてください。 ●両面テープを剥がす際は、壁や壁紙を傷つける恐れがありますのでご注意ください。 ●ご使用の環境により、ラジオ等の周辺機器にノイズ(雑音)が生じることがあります。その場合、本製品と周辺機器を離してご使用ください。 ●LEDの交換はできません。 ●商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。 	

お手入れについて

⚠ 注意
<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となります。

- 明るく安全にご使用いただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。



- シンナーやベンジンなどの揮発性のものでも拭いたりしないでください。変質、変色、破損の原因となります。




仕様

■本体	
品番	ALT-USB2030PS(D) ALT-USB2030PS(L)
電源	DC 5V (microUSB) / 1A
光源	LED(昼光色相当) LED(電球色相当)
全光束	280lm(HIGH点灯時) 260lm(HIGH点灯時)
Ra	80
使用温度範囲	10~40℃
外形寸法(約)	幅32×長さ304×厚み7(mm)(最大値)
質量	約90g
付属品	USBケーブル(約2m) 1個 マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(Φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5×2.5cm) 2枚


※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。



各部の名称



ご使用方法



取付方法

