

ELPA  
PM-LF004RE(W)

LED スイッチ付ライト

フラットでスタイリッシュ



フラット  
タッチ  
スイッチ

触れるだけで ON/OFF  
リモコンからも操作可能



白色

※写真は  
点灯イメージです。

▲ 使用上のご注意

- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損の原因】
- 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
- 停電時には作動しません。
- LEDの交換はできません。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
- 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 両面テープを剥がす際は、壁や壁紙を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

リモコン  
de  
簡単操作

電池別売  
(リモコン)  
単四形乾電池  
×  
2本使用

コンセント式

ELPA  
PM-LF004RE(W)

屋内用

特長

- スイッチ部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。
- リモコン付きで、離れた場所からON/OFFできます。
- 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
- タッチスイッチに軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができます。
- プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。

各部の名称

【リモコン】送信部

【本体】発光部

タッチスイッチ  
スイッチに触れるたびに HIGH / LOW / OFF の順に切り替わります。

リモコンの電池の入れ方

①リモコンを壁掛けホルダーから取り出し、リモコン背面の電池カバーをスライドして外します。

②単四形アルカリ乾電池×2本を⊕ ⊖の表示に従い正しくセットし、カバーを元通りに取り付けてください。

壁掛けホルダー

電池カバー

壁掛けホルダーの取付方法

■ 壁掛けホルダー

ねじ止め

両面テープ

付属の取付ネジまたは両面テープで壁掛けホルダーを壁に確実に固定してご使用ください。

■ リモコンの操作方法

HIGHで点灯

消灯

LOWで点灯

リモコンを壁掛けホルダーから取り出しリモコン送信部を本体に向けてボタンを押してください。

HIGH / LOWの明るさ2段階切替が可能です。

■ タッチスイッチの操作方法

タッチスイッチ

本体のタッチスイッチに触れるたびに HIGH / LOW / OFF の順に切り替わります。

※リモコンを操作する際は、壁掛けホルダーからリモコンをはずして本体に向けてください。

※リモコンの動作距離が短くなった時は電池が消耗しておりますので、全て新しい電池と取り換えてください。  
※本機をコンセントから抜いても、最後の点灯状態を保持します。

仕様【本体】 ※数値は当社測定値（一部除く）

- 定格電圧: AC100V
- 定格周波数: 50Hz/60Hz
- 定格消費電力: 0.3W
- 光源: 白色LED
- 光束: 10lm ※HIGH点灯時
- 外形寸法(約): 直径68×厚さ28(mm) (最大値)(プラグ除く)
- 質量: 約47g

仕様【リモコン】 ※数値は当社測定値（一部除く）

- 電池源: 単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
- 電池寿命: 約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時  
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
- 動作距離: 約3m
- 外形寸法(約): 幅40×高さ95×奥行16(mm) (最大値)(壁掛けホルダー含まず)
- 質量: 約30g(電池、壁掛けホルダー除く)
- 付属品: 壁掛けホルダー1個、取付ネジ2本、リモコン用両面テープ1枚

▲ 警告

- 紙または布でおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。【火災の原因】
- 屋内用です。高温になる場所や、屋外・浴室など高温になる場所、水滴のかかる状態で使用しないでください。【感電・火災の原因】
- 定期的に本機を抜き、乾いた布でホコリを取り除いてください。
- 本機の抜き差しは、濡れた手でやらないでください。【火災・感電・故障の原因】
- 漏液の原因となる為、下記のご注意ください。
- ◎電池の ⊕ ⊖ 方向を表示に従い正しくセットしてください。◎新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

※ホッチキス止めをしてありますので、取扱いには十分ご注意ください。

ELPA 朝日電器株式会社 オーダーNo. 3287-7

紙 台紙

MADE IN CHINA 221021A

電池別売(リモコン)  
単四形乾電池×2本使用

4901087225071