



ELPA DOP-PL05

180°回転する
スタンドで
使い方自由自在



ELPA DOP-PL05

環境配慮パッケージ
外箱は段ボールを使用しています

LED PORTABLE LIGHT

特長

- コンパクトで持ち運びに便利
- アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IPX4 防沫形)
- 緊急時に役立つ赤色点灯・点滅

各部の名称とご使用方法

●スイッチを押すたびに白色点灯(HI)→白色点灯(MID)→白色点灯(LOW)→赤色点灯→赤色点滅→消灯の順に切り替わります。*点灯パターンの切替は、約5秒以内に行ってください。約5秒間操作しない場合はスイッチを押すと消灯し、もう一度スイッチを押すと白色点灯(HI)になります。

ライト部(白色COB LED)

乾電池の入れ方 電池カバーをはずし、単三形アルカリ乾電池4本を本体の⊕⊖の表示に従い正しくセットし、電池カバーを元通りに取り付けてください。

ライト部(赤色LED) スイッチ スタンド 電池カバー

仕様 *数値は当社測定値(一部除く)

- 使用電池: 単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
- 連続点灯時間: HI 約3時間 / MID 約5時間 / LOW 約9時間 / 赤色点灯 約7時間 / 赤色点滅 約13時間 *アルカリ乾電池使用時 *電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
- 光源: 白色COB LED×1灯+赤色LED×10灯
- 明るさ: HI 約800lm / MID 約400lm / LOW 約180lm / 赤色点灯 約15lm *アルカリ乾電池初期時
- 外形寸法(約): 幅143×高さ100×奥行32(mm)(最大値)
- 質量: 約170g(電池除く)
- 防水仕様: IPX4(防沫形)

警告

- 漏液の原因となる為、下記のことにご注意ください。
 - 電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。
 - 新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
 - 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

使用上の注意

●目に向けて大変危険です。光源の直射及び人や動物への照射は絶対にしてしないでください。

●電池を交換する際は、全て新しい電池に交換してください。●使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。●長期間に使用しない時は、電池を取り外して保管してください。●使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。●分解・改造はしないでください。【故障の原因】●本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】●完全防水ではありませんので、水に濡したり、大量の水(ゲリラ豪雨や台風の高など)がかかると故障の原因で発生し得る場合があります。●LEDの交換はできません。●変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温になる場所に放置しないでください。●商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

*仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
*製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

外箱 タンポール 中袋

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大阪市東淀川区4-10 <https://www.elpa.co.jp/>
 大阪 072(871)1166 | 受付時間 / 9:00~17:30
 東京 042(473)0159 | *土・日・祝日・弊社休業日を除く

オーダーNO. 3304-7

電池別売 単三形乾電池 ×4本使用

MADE IN CHINA 231110A

4 901087 226771