

ELPA  
DOP-L810

For Outdoor & Interior  
**LED LANTERN**  
ミニランタン

明るさ  
**100lm**  
(HI時)

ELPA  
DOP-L810

For Outdoor & Interior  
**LED LANTERN**  
ミニランタン

ELPA  
DOP-L810

For Outdoor & Interior  
**LED LANTERN**  
ミニランタン

ELPA  
DOP-L810


明るさ  
3段階調光

コンパクト  
サイズ



各部の名称とご使用方法


●スイッチを押すたびに  
点灯(HI)→点灯(MID)→  
点灯(LOW)→消灯の順に  
切り替わります。



乾電池の入れ方

①本体底面の電池カバーを矢印の方向に回してはずします。

②単四形アルカリ乾電池3本を本体の⊕⊖表示に従い正しくセットしてください。



③右図のように本体の穴と電池カバーの突起部の形状を合わせて矢印の方向にカチッと音がするまで回して元通りに取り付けます。

ELPA  
DOP-L810

特長

- コンパクトで携帯に便利なミニランタン
- 3段階調光で適度な明るさに調光可能
- 陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ

仕様

- 使用電池：単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 連続点灯時間：HI 約3時間30分 / MID 約9時間30分 / LOW 約17時間
- 光源：白色COB LED×3灯
- 明るさ：HI 約100lm / MID 約50lm / LOW 約30lm
- 外形寸法(約)：直径105×高さ119(mm)(最大値)
- 質量：約144g(電池除く)

警告

- 漏液の原因となるため、下記のご注意ください。
- 電池の⊕⊖の方向を表示に従い正しくセットしてください。
- 新・旧および異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などの多量のキレイな水で洗い流し、ただちに医師の治療を要してください。

使用上の注意

- 目に向けて大変危険ですので光源の直射及び人や動物への照射は絶対にしていただきません。
- 電池を交換する際は、全て新しい電池に交換してください。
- 使用済みの電池は必ず本体から取り出していただき、廃棄してください。
- 長期間で使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
- 故障の原因：●本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】●防水仕様ではありません。直接、雨がかかる状態では使用しないでください。
- LEDの交換はできません。
- 変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温となる場所に放置しないでください。
- 商品の特長上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の真はご容赦ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市田辺4-10-10 <http://www.elpa.co.jp/>  
TEL 大阪 072(871)1166 | 受付時間 9:00~17:30  
FAX 大阪 042(473)0159 | 〒土 日 祝日 弊社休業日除く

電池別売  
単四形乾電池  
×3本使用



オーダーNO. 3305-6



箱 袋 MADE IN CHINA 231228A



外箱は紙を使用しています