ELPA

日本製

TUH-FM01(BL)

maki maki

フリー マジックバンド®

- 全長：1m
- 幅：15mm
- 材質：ポリプロピレン(フック部)
  ナイロン(ループ部)

使用方法

①フリー マジックバンド®を対象物に巻きます。



②必要な長さの所でハサミでカットします。



⚠注　意

○電源ケーブルを束ねて通電しないでください。
○お子様の手の届かない場所へ保管ください。
○ご使用の環境により商品寿命に差異がでます。

※仕様及び外観･外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。
※ホッチキス止めをしておりますので、取扱いには十分ご注意ください。
※マジックバンド®は(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。

オーダーNO. 1878-0

4 901087 209187

ELPA 朝日電器株式会社
〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

紙 台紙　プラ 袋

MR150420A

フリー マジックバンド®

1m

maki maki

目田好長さで

ELPA

TUH-FM01(BL)