

ELPA
G-1191B

両口金ハロゲン

110V

150W



口金 R-7S

しっかりと明るくいんハロゲン電球

【センターライト・投光器などに】



ELPA
G-1191B

Jタイプハロゲン 口金 R-7S
(110V/150W)

ランプの取付け方

※ランプを取り付ける際は、必ず器具の電源を切ってから行って下さい。

※ランプは直接手で触らず、付属のスポンジを持って取り付け、取り付け後にスポンジのみ取り外して下さい。スポンジを使わない場合は、やわらかい布などで包んで取り付けて下さい。


- ハロゲンランプの中央凸部を後側にして、
- ①片方をソケットに差し込み、軽く押しながら、
- ②反対側をソケットに差し込んで下さい。(図を参照)



注意事項

- 適合した器具、ソケットで、指定ワット数の電球を必ず使用して下さい。(器具の加熱の原因)
- ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷つけたりしないで下さい。(破損の原因)
- 水滴のかかる場所で使用しないで下さい。(破損の原因)
- 取り付け、取り外しや器具清掃の際は、必ず電源を切して下さい。(感電の原因)
- ランプは直接手で触らず、付属のスポンジを持って取り付け、取り付け後にスポンジのみ取り外して下さい。スポンジを使わない場合は、やわらかい布などで包んで取り付けて下さい。(短寿命・破損の原因)
- 点灯中や消灯直後は非常に高温になっておりますのでご注意ください。(火傷の原因)
- 布や紙などで覆ったり、燃えやすい物に近づけないで下さい。(火災の原因)
- ハロゲンランプが汚れた場合、アルコール類を含ませた布などで拭き取って下さい。(光量低下の原因)
- ハロゲンランプは地面に水平になるようにご使用下さい。(傾き許容限度5°まで)(短寿命・破損の原因)

※ホットキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の真はご容赦ください。



水平、又は
5°以内の傾き



斜めに傾けて
使用しない

オーダーNo. 1423-5



4 901087 159727

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <https://www.elpa.co.jp/>

お客様 大阪 072(871)1166 | 受付時間 / 9:00~17:30
窓口 東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

MADE IN CHINA
220408A