

ELPA  
TSA-005

コードレス電話機用  
**大容量!長持ち!充電電池**

**経済的**

充電して約1,500回くり返し  
使えます。

※JISで定められた試験方法に  
基づく電池寿命の目安です。

**自己放電  
抑制**

買ってすぐ使用、充電しておけば  
1年後でも使用が可能です。

**環境対応  
Ni-MH  
採用**

ニッケル水素電池を採用!  
ニッケル水素電池は有害物質  
カドミウムを含まない地球上に  
優しい充電電池です。

**安全装置  
内蔵**

万一の時に電話機本体を  
守る過電流防止装置搭載!



**【取扱い上のご注意】**

 危険	<p>液もれ、発熱、発火、破裂などの原因となるため 次のことを守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・分解・改造・加熱及び火中投下等しないでください。</li> <li>・⊕⊖端子を針金等の金属で接続しないでください。</li> <li>・電池の被覆をはがさないでください。</li> <li>・ハンダ付けしないでください。</li> <li>・電源コンセントやシガレットライターの差し込み口に 直接接続しないでください。</li> <li>・充電電池を収納する際にはコードをはさまないでください。</li> <li>・電話機にはプラグの向きを正しくつないでください。</li> <li>・金属製品と一緒に持ち運び保管しないでください。</li> <li>・電池の液が目に入った時はきれいな水で洗った後、医師 の治療を直ちに受けてください。</li> </ul>
 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水や海水に濡らさないこと。(発熱やサビの原因になる。)</li> <li>・外装をはがしたりキズつけないこと。</li> </ul>
 注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>・この電池パックはコードレス電話専用の電池パックです。</li> <li>・適応機種以外に使用しないでください。</li> <li>・充電は指定の電話機に収納して行ってください。</li> <li>・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。</li> <li>・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。</li> <li>・お使いいただく前に電池に関する内容は電話機の取扱 説明書をお読みください。</li> </ul>

**【ご使用方法】**

- 電池交換……………電池の外装は、はがさずに取付け方向を  
正しく合わせて交換してください。
- 充電……………本品は充電しておりますが、ご使用に  
なれない場合は電話機の取扱説明書を  
よくお読みの上、満充電してください。
- 交換期間の目安…充電しても使用期間が極端に短くなった  
ときは新しい電池とお取り替えください。

お電話窓口 大塚 072(871)1166 東京 042(473)0159  
〒574-8585 大阪府大東市新田池田4-10 http://www.elpa.co.jp/

ELPA 朝日電器株式会社

ご利用の充電電池は貴重な資源です。再利用しますので  
廃棄しないでお持ち帰りください。

コードレス電話機用	
T-210CL 211CL 212CL	
NTT用 T-210CL 専用	
UX-22CL	T1CL T3CL
F0-F88	S11
R610	PK35 PK50
KA7	D8
D6	DL5
CL5	DL5 D51
C6	C700 C75
CJ-A45	AK50 (子機) A7
シャープ用 N-120 (UBATN0120AFZZ) 同等品	



シャープ用  
TSA-005

シャープ用  
TSA-005



TSA-005



コードレス電話機用  
**大容量!長持ち!充電電池**

シャープ用 N-120 (UBATN0120AFZZ)  
NTT用 T-210CL デンチパック

