

ELPA
TSA-052

コードレス電話機用
大容量!長持ち!充電電池

経済的

充電して約1,500回くり返し
使えます。

※JISで定められた試験方法に
基づく電池寿命の目安です。

**自己放電
抑制**

買ってすぐ使え、充電しておけば
1年後でも使用が可能です。

**環境対応
Ni-MH
採用**

ニッケル水素電池を採用!
ニッケル水素電池は有害物質
カドミウムを含まない地球に
優しい充電電池です。

**安全装置
内蔵**

万一の時に電話機本体を
守る過電流防止装置搭載!



【取扱い上のご注意】

危険	<p>液もれ、発熱、発火、破裂などの原因となるため 次のことを守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分解・改造・加熱及び火中投下等しないでください。 ・⊕⊖端子を針金等の金属で接続しないでください。 ・電池の被覆をはがさないでください。 ・ハンダ付けしないでください。 ・電源コンセントやシガレットライターの差し込み口に 直接接続しないでください。 ・充電電池を収納する際にはコードをはさまないでください。 ・電話機にはプラグの向きを正しくつないでください。 ・金属製品と一緒に持ち運び保管しないでください。 ・電池の液が目に入った時はきれいな水で洗った後、医師 の治療を直ちに受けてください。
警告	<ul style="list-style-type: none"> ・水や海水に濡らさないこと。(発熱やサビの原因になる。) ・外装をはがしたりキズつけないこと。
注意	<ul style="list-style-type: none"> ・この電池パックはコードレス電話専用の電池パックです。 ・適応機種以外に使用しないでください。 ・充電は指定の電話機に収納して行ってください。 ・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 ・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。 ・お使いいただく前に電池に関する内容は電話機の取扱 説明書をお読みください。

【ご使用方法】

電池交換……………電池の外装は、はがさずに取付け方向を
正しく合わせて交換してください。
充電……………本品は充電しておりますが、ご使用に
ならない場合は電話機の取扱説明書を
よく読みの上、満充電してください。
交換期間の目安…充電しても使用期間が極端に短くなった
ときは新しい電池とお取り替えください。

お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159
〒574-8585 大阪府大阪市東淀川区1-10 http://www.elpa.co.jp/

ELPA 朝日電器株式会社

ご購入の際は、ご使用済みの充電電池は資源を再利用し、環境にやさしい充電式電池としてリサイクル処分をお願いします。

パイオニア用 TF-BT03(FEX1028) 同等品

TF-FK5	FK6	FK7	FK8
N750	R101-K	R102-K	R550M-G
S200-K	TK1(タテ型子機用)	TK2-G	TK1N(タテ型子機用)
TK3-G	W150(2T)	W150-D	W150-K
W400M-G	X101	X101-K	X102
X102-2T	X102-K		



ホーランド
で検索



TSA-052

コードレス電話機用
大容量!長持ち!充電電池

パイオニア用
TF-BT03(FEX1028)

