

ELPA
TSA-090

コードレス電話機用
大容量!長持ち!充電電池

経済的

充電して約1,500回くり返し
使えます。

※JISで定められた試験方法に
基づく電池寿命の目安です。

**自己放電
抑制**

買ってすぐ使用、充電しておけば
1年後でも使用が可能です。

**環境対応
Ni-MH
採用**

ニッケル水素電池を採用!
ニッケル水素電池は有害物質
カドミウムを含まない地球に
優しい充電電池です。

**安全装置
内蔵**

万一の時に電話機本体を
守る過電流防止装置搭載!



【取扱い上のご注意】

 危険	<p>液もれ、発熱、発火、破裂などの原因となるため 次のことを守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分解・改造・加熱及び火中投下しないでください。 ・⊕⊖端子を針金等の金属で接続しないでください。 ・電池の被覆をはがさないでください。 ・ハンダ付けしないでください。 ・電源コンセントやシガレットライターの差し込み口に 直接接続しないでください。 ・充電電池を収納する際にはコードをはさまないでください。 ・電話機にはプラグの向きを正しくつないでください。 ・金属製品と一緒に持ち運び保管しないでください。 ・電池の液が目に入った時はきれいな水で洗った後、医師 の治療を直ちに受けてください。
 警告	<ul style="list-style-type: none"> ・水や海水に濡らさないこと。(発熱やサビの原因になる。) ・外装をはがしたりキズつけないこと。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・この電池パックはコードレス電話専用の電池パックです。 ・適応機種以外に使用しないでください。 ・充電は指定の電話機に収納して行ってください。 ・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 ・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。 ・お使いいただく前に電池に関する内容は電話機の取扱 説明書をお読みください。

【ご使用方法】

電池交換……………電池の外装は、はがさずに取付け方向を
正しく合わせて交換してください。
充電……………本品は充電しておりますが、ご使用に
なれない場合は電話機の取扱説明書を
よくお読みの上、満充電してください。
交換期間の目安…充電しても使用期間が極端に短くなった
ときは新しい電池とお取り替えください。

お買い
ご使用済みの充電電池は貴重な資源です。再利用しますので
廃棄しないで充電電池の回収ボックスにお持ち帰りください。

ELPA 朝日電器株式会社
〒574-8585 大阪府大東市新田町4-10 http://www.elpa.co.jp/ 072(871)1166 東京 042(473)0159

TF- AD1500 AD1630 AD1640 AD1640 AD1540 AD1600	パイオニア用 TF-BT10 (EX1079) (EX1080) 同梱等品	BCL- D30 D40 D80 310DL/DW 320DL/DW 360DL/DW 380DL/DW MFC- 630CD/W 670CD/CDW 860CDN 870CDN/CDWN 880CDN/CDWN 930CDN/CDWN
AD1500 AD1630 AD1640 AD1640 AD1540 AD1600	ブラザー用 BCL-BT30 同梱等品	BCL- D30 D40 D80 315DL/DW 330DL/DW 370DL/DW 650CD/CDW 850CDN/CDWN 870CDN/CDWN 930CDN/CDWN



ホームページ
検索




メーカーNO. TSA-090

TSA-090

コードレス電話機用
大容量!長持ち!充電電池

ブラザー用 パイオニア用
BCL-BT30 TF-BT10



外装をはがさず
ご使用ください。