

ELPA
TSC-102

コードレス電話機用 充電電池

経済的

充電して約500回くり返し
使えます。

※JISで定められた試験方法に
基づく電池寿命の目安です。

自己放電 抑制

買ってすぐ使え、充電しておけば
1年後でも使用が可能です。

環境対応 Ni-MH 採用

ニッケル水素電池を採用!
ニッケル水素電池は有害物質
カドミウムを含まない地球に
優しい充電電池です。

安全装置 内蔵

万一の時に電話機本体を
守る過電流防止装置搭載!



【取扱い上のご注意】

⚠ 危険	<p>液もれ、発熱、発火、破裂などの原因となるため 次のことを守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分解・改造・加熱及び火中投下等しないでください。 ・⊕⊖端子を針金等の金属で接続しないでください。 ・電池の被覆をはがさないでください。 ・ハンダ付けしないでください。 ・電源コンセントやシガレットライターの差し込み口に 直接接続しないでください。 ・充電電池を収納する際にはコードをはさまないでください。 ・電話機にはプラグの向きを正しくつないでください。 ・金属製品と一緒に持ち運び保管しないでください。 ・電池の液が目に入った時はきれいな水で洗った後、医師 の治療を直ちに受けてください。
⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> ・水や海水に濡らさないこと。(発熱やサビの原因になる。) ・外装をはがしたりキズつけないこと。
⚠ 注意	<p>この電池パックはコードレス電話専用の電池パックです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適応機種以外に使用しないでください。 ・充電は指定の電話機に収納して行ってください。 ・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 ・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。 ・お使いいただく前に電池に関する内容は電話機の取扱 説明書をお読みください。

【ご使用方法】

- 電池交換……………電池の外装は、はがさずに取付け方向を
正しく合わせて交換してください。
- 充電……………本品は充電しておりますが、ご使用に
なれない場合は電話機の取扱説明書を
よくお読みの上、満充電してください。
- 交換期間の目安…充電しても使用期間が極端に短くなった
ときは新しい電池とお取り替えください。

お取り扱いの注意事項は必ずお読みください。
ELPA 朝日電器株式会社
〒574-8585 大阪府東淀川区新田町4-10 http://www.elpacorp/ 0272(871)1166 東京 042(473)0159

MF70CL/CW	MF70CL/CW	MF80CL/CW
MF60CL/CW	MF70CL/CW	MF80CL/CW
E790CL/CW	MF25CL/CW	MF50CL/CW
E407CL/CW	E570CL/CW	E680CL/CW
D90CL/CW	DK17CL	E306CL/CW
D72CL/CW	D82CL/CW	D83CL/CW
D63CL/CW	D70CL/CW	D71CL/CW
D56CL/CW	D77CL/CW	D58CL/CW
D30CL/CW	D23CL/CW	D33CL/CW
D26CL/CW	D27CL/CW	D28CL/CW
D18CL/CW	D19CL/CW	D20CL/CW
D17CL/CW	D16CL/CW	D17CL/CW
UX-C107CL	D16CL/CW	D17CL/CW
V33CL/CW	VN52CL/CW	V33CL/CW
N52CL/CW	S10CL/CW	V22CL/CW
KS25	KS28	N51CL/CW
KS17	KS18	KS21
E502CL	KS15	KS15
710CL/CW	7C1CL/CW	E301CL/CW
JD-310CL/CW	320CL/CW	700CL/CW



朝日電器
TSC-102



MADE IN CHINA
901087205189
TSC-102



TSC-102



コードレス電話機用 充電電池

シャープ用 NTT用
A-002 電池パック-107



外装をはがさず
ご使用ください。

ご使用前に内面の使用方法注意内容を必ずお読みください。